

K A U F M A N

PRODUCT
INFORMATION

KAUFMAN
PRODUCTS
INC.

3811 CURTIS
AVENUE

BALTIMORE,
MARYLAND
21226-1131
www.kaufmanproducts.net

410-354-8600
800-637-6372

DR CURE

Descripción

La Cura de DR es un emulsionó, la luz coloró, membrana que forma compuesto por curar nuevo hormigón. Es que una mezcla científica de polímeros suaves diseñó para retardar la evaporación de humedad de la superficie de hormigón. Retendrá 95% del agua calibrando durante por lo menos 3 días.

La Cura de DR está una solución de viscosidad baja conveniente para rocío en temperaturas tan bajo como 40°F. Cuando cura, la superficie se sella simultáneamente y se protege de las manchas durante las fases tempranas de construcción.

Usos

La Cura de DR se recomienda para la aplicación para solidificar superficies para prevenir la evaporación de agua de la superficie de hormigón frescamente puesto. La película suave puede quitarse fácilmente de la superficie para la aplicación más tarde de suelo subsecuente o techado del suelo.

Complacencias

ASTIVI C-309, Teclee me o ID, Clasifique UN AASHTO M - 148, Teclee 1, Clasifique UN

Empaquetando

55 gal. tambor
5 gal. cubo

VOC

14 grams/liter

Direcciones

Hormigón fresco - la Cura de DR debe aplicarse dentro de 1-2 horas después de la realización del funcionamiento acabado. Superficie de la chaqueta uniformemente, dejando ningún pinholes o huecos, a una proporción del fondos de un 300-400 sq. ft. por el galón. Aplica con rodillo o pulverizador de la mano, en cuanto la superficie sea suficientemente dura, para que no se estropear. No pudele o aplique más pesado que recomendado.

Levantamiento

Alguna de la Cura de DR generalmente llevarán lejos del desgaste normal de tráfico de la construcción. Sin embargo, cuando es importante que ninguna película permanece, siga las instrucciones siguientes. Completamente limpie la superficie que usa un limpiador de poder o lavandera de presión industrial y un fuerza detergente / degreaser industriales - como KPro CD.

Brooming y barriendo o poder que lava con agua no es suficiente. Después del levantamiento y limpiando, siga las instrucciones de la capa o fabricante que cubre para la preparación del suelo apropiada para su producto. El uso de Cura de DR no elimina la necesidad de preparar adecuadamente a la superficie asegurar adherencia buena del producto como consecuencia aplicado, particularmente cuando solidifica o los terrazzo cubrir son seguir.

Precauciones

La Cura de DR debe guardarse 32°F anteriormente, cuando será estropeado helando. La película producida es suave y resbaladiza, sobre todo si se usan aplicaciones más pesadas. Quite la película como describió anteriormente. Aconseje todo el personal que trabaja en las superficies tratadas de este hecho. Éste es un producto industrial y no se piensa para consumidor o el uso residencial.

